

INSTRUKCJA OBSŁUGI – AUTOMATYCZNY PODAJNIK KARMY

Automatyczny podajnik karmy TETRAO

1. ZASILANIE BATERIAMI



Do podajnika można zainstalować 4 sztuki baterii AA (nie są dołączone do zestawu).
Po włożeniu baterii podajnik jest gotowy do użycia.

2. ZASILANIE SŁONECZNE

Ustawienie zasilania za pomocą panelu słonecznego:



Krok 1:
Podłącz kabel zasilający.



Krok 2:
Włącz przełącznik.



Krok 3:
Możesz rozpocząć konfigurację.

3. REGULOWANA WYSOKOŚĆ

Aby zwiększyć wysokość podajnika, w zestawie znajdują się również krótsze śruby mocujące (długość 8 mm).



4. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE TIMERA

Dziękujemy za zakup automatycznego podajnika z timerem.

Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Odwróć wiadro do góry dnem i zmierz środek jego spodniej części.
2. Przyłóż do spodu wiadra załączony szablon i przymocuj go taśmą.
Wywierć cztery otwory o średnicy 6 mm (1/4").
3. Za pomocą otwornicy wykonaj otwór o średnicy 57 mm (2-1/4") na środku dna wiadra.
4. Przyłóż podajnik do wiadra i przymocuj go za pomocą czterech śrub M6x16 mm z nakrętkami (patrz rysunek).



Otwory do karmienia

OBRAZ C



OBRAZ D

UWAGI DOTYCZĄCE BATERII

- Nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii.
- Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych i akumulatorów.

USTAWIENIE I TESTOWANIE PODAJNIKA

Podajnik umożliwia ustawienie do 6 cykli karmienia dziennie.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

ROZWI.

1. USTAWIENIE BIEŻĄCEGO CZASU

- Naciśnij przycisk (M) raz, aby wejść do ustawień czasu.
- Cyfry muszą migać – wtedy możliwa jest konfiguracja.
- Za pomocą przycisków UP (▲) i DOWN (▼) ustaw godzinę i minutę.
- Każde ustawienie zatwierdź ponownym naciśnięciem przycisku (M).



OBRAZ C

2. USTAWIENIE CZASÓW KARMIENIA

Przytrzymaj przycisk (M), aż pojawi się numer timera (np. T1, T2...).

Za pomocą przycisków UP (▲) i DOWN (▼) ustaw żądany czas karmienia.

Po każdej zmianie naciśnij przycisk (M), aby przejść do kolejnego timera.



OBRAZ B

3. USTAWIENIE DŁUGOŚCI KARMIENIA

- Czas pracy silnika (karmienia) można ustawić w zakresie od 0 do 60 sekund.
- Użyj przycisków UP (▲) i DOWN (▼), aby ustawić liczbę sekund.
- Po ustawieniu naciśnij (M), aby potwierdzić.

Uwaga:

Podajnik przejdzie w tryb uśpienia (bez wyświetlacza) po 6 sekundach od ostatniego naciśnięcia przycisku. Aby go wybudzić, należy ponownie nacisnąć dowolny przycisk.

RĘCZNE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE:

NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ jednocześnie przyciski GÓRA i DÓŁ, aż metalowa taca zacznie się obracać.

Następnie ponownie NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ przyciski GÓRA i DÓŁ przez 3 sekundy – podajnik się wyłączy.